



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT POMPA MINISERVO F100.0009

per FIAT 1100, 1100 Barchetta



- 1-Svuotare il serbatoio del liquido freni e pulirlo bene*
- 2-Svitare il bullone del trevie in testa alla pompa*
- 3-Togliere la pompa da sostituire compreso il tubo di carico che va scollegato dal serbatoio*
- 4_Svitare il tubo di carico dalla pompa e tagliarlo a circa 10 cm dal raccordo*
- 5-Montare la pompa Miniservo F100.0006 stringendo bene i dadi di fissaggio*
- 6-Controllare che il puntello del pedale del freno abbia un minimo di gioco (circa 1 mm)*
- 7-Inserire il tubo in gomma fornito in dotazione sul tubo accorciato stringendo bene la fascetta e riavvitare il tubo al serbatoio*
- 8-Montare il trevie in testa alla pompa miniservo*
- 9-Riempire con Liquido Freni Dot4 e spurgare bene le 4 ruote*

Consigli

*Durante lo spurgo il Kit rigurgita un minimo di pressione nel serbatoio, è quindi consigliabile tenere il livello non troppo alto.
Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.*

IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'