



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT POMPA MINISERVO F100.0005 per MINI Freno a Tamburo



- 1_ Svuotare il serbatoio del liquido freni*
- 2-Togliere la pompa da sostituire*
- 3-Montare la pompa Miniservo F100.0005 stringendo bene i dadi di fissaggio*
- 4-Collegare il tubi al di testa e stringere bene*
- 5-Fissare il serbatoio in dotazione dove si ritiene più opportuno l'importante è che sia più alto del carico della pompa come da figura*
- 6-Riempire con Liquido Freni Dot4 e spurgare bene le 4 ruote*

Consigli

*Durante lo spurgo il Kit rigurgita un minimo di pressione nel serbatoio, è quindi consigliabile tenere il livello non troppo alto.
Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.*

IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'