



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT POMPA MINISERVO F100.0002

per MINI 3 Cilindri



- 1-Svuotare il serbatoio del liquido freni e smontarlo dalla vecchia pompa*
- 2-Togliere la pompa da sostituire*
- 3-Montare la pompa Miniservo F100.0002 stringendo bene i dadi di fissaggio*
- 4-Collegare i tubi già presenti al due vie in rame e stringere bene il tutto*
- 5-Chiudere l'innesto di carico superiore del serbatoio con il tappino fornito in dotazione*
- 6-Controllare che il gommino di innesto serbatoio del miniservo sia della giusta misura dell'innesto altrimenti utilizzare il gommino innesto della vecchia pompa.*
- 7-Fissare il serbatoio come da figura*
- 8-Riempire con Liquido Freni Dot4 e spurgare bene le 4 ruote*

Consigli

Durante lo spurgo il Kit rigurgita un minimo di pressione nel serbatoio, è quindi consigliabile tenere il livello non troppo alto.

Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.

IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'