



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT POMPA MINISERVO F100.0011

per FIAT 900T CORIASCO



- 1-Svuotare il serbatoio del liquido freni e pulirlo bene
- 2-Togliere la pompa da sostituire scollegando i tubi di carico dai beccucci della pompa stessa
- 3-Montare la pompa Miniservo F100.0011 con il carico in basso come da foto stringendo bene i bulloni di fissaggio
- 4-Controllare che il puntello del pedale del freno abbia un minimo di gioco (circa 0,5 mm)
- 5-Collegare i tubi in ferro al due-vie in testa alla pompa miniservo
- 6-Collegare i tubi di carico in gomma al tre-vie in plastica in dotazione
- 7-Riempire con Liquido Freni Dot4 e spurgare bene le 4 ruote

Consigli

Durante lo spurgo il Kit rigurgita un minimo di pressione nel serbatoio, è quindi consigliabile tenere il livello non troppo alto.

Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.

IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'