



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT POMPA MINISERVO F100.0006

per Ferrari 250



- 1-Svuotare il serbatoio del liquido freni e pulirlo bene*
- 2-Svitare il bullone del trevie in testa alla pompa*
- 3-Togliere la pompa da sostituire compreso il tubo di carico*
- 4-Montare la pompa Miniservo F100.0006 stringendo bene i dadi di fissaggio*
- 5-Controllare che il puntello del pedale del freno abbia un minimo di gioco (circa 1 mm)*
- 6-Montare il trevie in testa alla pompa miniservo*
- 7-Montare il nuovo tubo in dotazione, inserire la pipetta nella pompa miniservo e stringere bene il raccordo al serbatoio*
- 8-Riempire con Liquido Freni Dot4 e spurgare bene le 4 ruote*

Consigli

Durante lo spurgo il Kit rigurgita un minimo di pressione nel serbatoio, è quindi consigliabile tenere il livello non troppo alto.

Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.

IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'