

## **KIT FRENO A DISCO PER FIAT TOPOLINO**



### **CARATTERISTICHE**

*IL KIT FRENO A DISCO DI NOSTRA PRODUZIONE HA UNA FLANGIA PORTA PINZA IN ALLUMINIO CON DISCHI IN GHISA SFEROIDALE DI DIAMETRO 230mm E PINZE FRENO BREMBO A 2 POMPANTI DI DIAMETRO 38mm COMPLETE DI PASTIGLIE*

*FACILE DA INSTALLARE SENZA MODIFICHE ALLA VETTURA  
GARANTISCE UNA FRENATA MODULABILE E PRECISA*

**IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'**



Frenatutto  
di Gurioli Carlo e C. SNC.  
Via G.Saragat, 11  
40052 S.Gabriele di Baricella (BO)  
Tel 051-874859 Fax 051-6620535  
P.IVA Cod.Fic. 02722351208

## **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT FRENO A DISCO per FIAT Topolino e derivate**



- 1-Smontare il complessivo tamburo, pulire bene il mozzo ruota ed i basamenti*
- 2-Mantare la staffa Porta-pinza (come da foto)*
- 3-Assicurarsi che i cuscinetti del mozzo siano registrati bene*
- 4-Montare il Disco Freno fissandolo con le viti svasate in dotazione*
- 5-Infilare la Pinza Freno con lo Spurgo nella parte superiore e fissarla al Porta-pinza con i bulloni in dotazione (come da foto)*
- 6-Collegare il tubo nella parte inferiore della pinza freno*
- 7-Spurgare bene*

### **Consigli**

*Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.*

**CONSERVARE IL BIGLIETTO DA VISITA LA CUI DATA E' IL RIFERIMENTO PER LA GARANZIA DI 2 ANNI**

**IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'**