



Frenatutto
di Gurioli Carlo e C. SNC.
Via G. Saragat, 11
40052 S. Gabriele di Baricella (BO)
Tel 051-874859 Fax 051-6620535
P.IVA Cod.Fic. 02722351208

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT POMPA MINISERVO F100.0008bis per FIAT Topolino, Balilla, Barchetta e derivate



- 1-Svuotare il serbatoio del liquido freni e pulirlo bene*
- 2-Svitare il bullone del Trevie in testa alla pompa senza allentare i raccordi*
- 3-Togliere la pompa da sostituire compreso il tubo di carico*
- 4-Montare la pompa Miniservo F100.0006 stringendo bene i dadi di fissaggio*
- 5-Controllare che il puntello del pedale del freno abbia un minimo di gioco (circa 1 mm)*
- 6-Collegare il Trevie al raccordo riduzione con il bullone originale usando le nuove rondelle fornite nel kit*
- 7-Montare il nuovo tubo di carico in dotazione, inserire la pipetta nella pompa miniservo e stringere bene il raccordo al serbatoio*
- 8-Riempire con Liquido Freni Dot4 e spurgare bene le 4 ruote*

Consigli

Durante lo spurgo il Kit rigurgita un minimo di pressione nel serbatoio, è quindi consigliabile tenere il livello non troppo alto.

Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.

CONSERVARE IL BIGLIETTO DA VISITA LA CUI DATA E' IL RIFERIMENTO PER LA GARANZIA DI 2 ANNI

IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'